

Instrukcja użytkowania detektora dymu

I. INFORMACJE OGÓLNE

Detektor to urządzenie ostrzegawcze do wykrywania obecności dymu w pomieszczeniu.

II. ZASADY UŻYTKOWANIA

- 1) Przed uruchomieniem detektora, należy uważnie przeczytać instrukcję użytkownika, dołączoną do wyrobu.
- 2) Nie rozpylać środków czyszczących bezpośrednio na obudowę urządzenia.
- 3) Nie rozpylać środków zawierających substancje lotne w pobliżu czujnika.
- 4) Nie dopuścić, aby do wnętrza obudowy dostała się woda.
- 5) Nie wyrzucać i nie rozmontowywać urządzenia.
- 6) Nie pokrywać urządzenia farbą.
- 7) Czyścić regularnie urządzenie za pomocą odkurzacza i miękkiej ściereczki, co najmniej raz w miesiącu.
- 8) Nie używać do czyszczenia środków na bazie rozpuszczalników.
- 9) Testować przynajmniej raz w tygodniu urządzenie naciskając główny przycisk przez ok. 5,00 sekund, a także raz w roku za pomocą dymu.
- 10) W razie konieczności wymienić baterię.
- 11) Po upływie 10 lat od wyprodukowania kompletny alarm trzeba wymienić i nie wolno go już używać.

UWAGA!

Jeśli alarm często włącza się przypadkowo podczas gotowania, może to oznaczać, że jest zamontowany zbyt blisko źródła ciepła lub dymu, np. kuchenki.

III. POSTĘPOWANIE PRZY STWIERDZENIU OBECNOŚCI DYMU W OBIEKCIE

- 1) Zaalarmować wszystkie osoby znajdujące się w budynku!
- 2) Należy natychmiast opuścić pomieszczenie oraz budynek.
- 3) Podczas wychodzenia nie wolno otwierać wewnętrznych drzwi, nie upewniając się uprzednio, czy ich powierzchnia nie jest gorąca.
- 4) Nie należy otwierać drzwi, jeżeli są gorące lub jeżeli przez szpary przedostaje się dym! Zamiast tego należy skorzystać z alternatywnego wyjścia.
- 5) Jeżeli wewnętrzna strona drzwi jest chłodna, przyłożyć do drzwi ramię i lekko je otworzyć, ale należy być gotowym do ich zatrząśnięcia, jeżeli do środka zaczną wdzierać się ogień i dym.
- 6) Jeżeli pomieszczenie jest zadymione, wychodząc należy trzymać się blisko podłogi. Oddychać płytko najlepiej przez wilgotną ściereczkę.
- 7) Po wyjściu na zewnątrz należy przejść do miejsca zbiórki i sprawdzić, czy wszyscy tam dotarli.
- 8) Zadzwoń po Straż Pożarną (tel. 998) lub pod numer alarmowy tel. 112.
- 9) Nie wracać do płonącego budynku, dopóki wyznaczona osoba ze Straży Pożarnej nie potwierdzi, że jest to bezpieczne.

Zdarzają się sytuacje, w których czujnik dymu może nie uchronić domowników przed pożarem np. zaśnięcie z zapalonym papierosem, pozostawienie dzieci bez opieki, czyszczenie przedmiotów palnymi płynami, takimi jak benzyna.

Sporządził:

22.03.2021 r.

..... St. Specjalista ds. BHP
Instalator i monter PPOŻ
mgr Ewa Zielińska

**Zakład Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.**
56-120 Brzeg Dolny, ul. Urazka 11
tel. 71 319 62 88, 71 319 59 23
NIP 9880287486 REGON 021474753
KRS 0000379009 (2)

PREZESZCZĄDZU

Zatwierdził:

mgr Arkadiusz Łuczak

(data i podpis)